

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AKTKC“

Kuro bako (-ų) kalibracija

Kam reikalinga kuro lygio matuoklės (-ių) kalibracija?

Kuro lygio matuoklės (-ių) kalibracija leidžia atvaizduoti kuro lygio parodymus litrais, etransportas.lt sistemoje. Ši procedūra reikalinga, kai prie vietos nustatymo įrangos prijungiama jau esanti bake kuro lygio matuoklė arba kai įmontuojama nauja.

Kodėl reikalinga kuro lygio matuoklės (-ių) kalibracija?

Kuro lygio matuoklės kalibracija reikalinga tam, kad kiek įmanoma tiksliau būtų atvaizduojami kuro lygio duomenys, gaunami iš kuro lygio matuoklės ir jų pateikimui etransportas.lt sistemoje. Kuro matuoklė išduoda analoginį arba skaitmeninį signalą, kuris atlikus kalibraciją, etransportas.lt sistemoje pateikiamas litrais.

Kaip kalibruojamas kuro bakas (-ai)?

Kuro kalibraciją rekomenduojama pradėti su kuo tuštesniu kuro baku (taip padidėja kalibracijos tikslumas). Prieš kalibruojant reikia paskambinti į pultą arba inžinieriui, kuris duos nurodymus, kada pradėti kalibruoti ir kaip tai atlikti (pvz. užvedus variklį). Pagal pulto arba inžinieriaus nurodymą, į kuro baką palaipsniui reikia pilti nurodytą kiekį kuro (dažniausiai atliekama iki 10 pylimų, kad viso gautųsi pilnas bakas). Transporto priemonėje esant dviem ar daugiau kuro bakų, kalibruojamas kiekvienas bakas atskirai, pagal pulto arba inžinieriaus nurodymus, todėl būtina pasirinkti, kad veiktų bakų atskyrimo ventilis.

Kur kalibruoti?

Kalibruoti kuro baką (-us) rekomenduojama sertifikuotose degalinėse. Kalibruojant degalinėje be metrologinės patikros, kris kuro lygio atvaizdavimo tikslumas. Ypač nerekomenduojama kalibruoti pilant kurą iš plastikinių ar kitų netikslių kuro talpų, tokiu atveju tikslumo išvis nebus ir sistema ateityje negalima bus pasitikėti.

Kur kreiptis?

Skambinti 24 val. per parą veikiančiam stebėjimo pultui: bendras nr: +37068591188 arba darbo dienomis, nuo 08:00 iki 17:00 val., inžinieriui Giedriui: +37063001050 ar inžinieriui Augustinui: + 37064055090.